

# EDTest-Controller EDT500SET 0235.01198

Artikel: EDT/EDT500SET







WesTest GmbH

Hegelsbergstr. 21 34127 Kassel

Tel.: 0561/98975-0 Fax: 0561/98975-90 www.westest.de



## INHALT

1.1       Spezifikation.       2         1.2       Testungebung       2         1.3       Funktion       2         1.3.1       M60 Measure-Schnittstelle       2         1.3.2       MIO16 Multi-IO-Schnittstelle       2         1.3.3       MAnalog Measure-Schnittstelle       2         2.3       Extore Schnittstelle       2         2.1       Bedienungselemente und Anzeigen       2         2.2       USB (X4)       2         2.3       ExtC ExtensionControl (X3, X5)       2         2.4       MIO16 (X14)       2         2.5       UserC User-Schnittstelle (X1)       2         2.6       Not-Aus und Start (X16)       2         2.7       TriggerControl (X6, X7, X8)       2         2.8       Externe Spannungsversorgung (X9)       10         2.9       Messeingänge (X10)       10         2.10       M60 Measure-Schnittstelle (X2)       11         2.11       Spannungsausgang (X15)       11         3       System-Kommandos       12         3.1       Standard-Funktionen       12         4       Kommandos       14         4.1       Spannungsquelle       14	1	Anw	rendung	. 3
1.2       Testumgebung       2         1.3       Funktion       2         1.3.1       M60 Measure-Schnittstelle       2         1.3.2       MIO16 Multi-IO-Schnittstelle       5         1.3.3       MAnalog Measure-Schnittstelle       5         2       System-Schnittstellen       6         2.1       Bedienungselemente und Anzeigen       6         2.2       USB (X4)       6         2.3       ExtC ExtensionControl (X3, X5)       6         2.4       MIO16 (X14)       6         2.5       UserC User-Schnittstelle (X1)       6         2.6       Not-Aus und Start (X16)       5         2.7       TriggerControl (X6, X7, X8)       5         2.8       Externe Spannungsversorgung (X9)       11         2.9       Messeingånge (X10)       10         2.10       M60 Measure-Schnittstelle (X2)       11         2.11       Spannungsausgang (X15)       11         3       System-Kommandos       12         3.1       Standard-Funktionen       12         4       Kommandos       14         4.1       Spannungsquelle       14         4.2       Analogausgang       14      <		1.1	Spezifikation	. 3
1.3       Funktion       2         1.3.1       M60 Measure-Schnittstelle       2         1.3.2       MIO16 Multi-IO-Schnittstelle       2         1.3.3       MAnalog Measure-Schnittstelle       2         2       System-Schnittstellen       2         2.1       Bedienungselemente und Anzeigen       2         2.2       USB (X4)       2         2.3       ExtC ExtensionControl (X3, X5)       2         2.4       MIO16 (X14)       2         2.5       UserC User-Schnittstelle (X1)       2         2.6       Not-Aus und Start (X16)       2         2.7       TriggerControl (X6, X7, X8)       2         2.8       Externe Spannungsversorgung (X9)       10         2.9       Messeingänge (X10)       10         2.10       M60 Measure-Schnittstelle (X2)       11         2.11       Spannungsausgang (X15)       11         3       System-Kommandos       12         3.1       Standard-Funktionen       12         4       Kommandos       14         4.1       Spannungsquelle       14         4.2       Analogausgang       15         4.3       Digital - I/O       16		1.2	Testumgebung	. 4
1.3.1       M60 Measure-Schnittstelle       4         1.3.2       MIO16 Multi-IO-Schnittstelle       5         1.3.3       MAnalog Measure-Schnittstelle       5         2       System-Schnittstellen       6         2.1       Bedienungselemente und Anzeigen       6         2.2       USB (X4)       6         2.3       ExtC ExtensionControl (X3, X5)       6         2.4       MIO16 (X14)       8         2.5       User C User-Schnittstelle (X1)       6         2.6       Not-Aus und Start (X16)       6         2.7       TriggerControl (X6, X7, X8)       6         2.8       Externe Spannungsversorgung (X9)       10         2.10       M60 Measure-Schnittstelle (X2)       11         2.11       Spannungsausgang (X15)       11         3.1       Standard-Funktionen       12         4.1       Spannungsquelle       14         4.2       Analogausgang       15         4.3       Digital – I/O       16         4.4       Signalgeneratoren       22         4.5       Digital – Schnittstellen       22         4.6       Signalgeneratoren       22         4.7       Relais-Multiplexer		1.3	Funktion	. 4
1.3.2       MIO16 Multi-IO-Schnittstelle       5         1.3.3       MAnalog Measure-Schnittstelle       5         2       System-Schnittstellen       6         2.1       Bedienungselemente und Anzeigen       6         2.2       USB (X4)       6         2.3       ExtC ExtensionControl (X3, X5)       6         2.4       MIO16 (X14)       6         2.5       UserC User-Schnittstelle (X1)       6         2.6       Not-Aus und Start (X16)       5         2.7       TriggerControl (X6, X7, X8)       5         2.8       Externe Spannungsversorgung (X9)       10         2.9       Messeingänge (X10)       10         2.10       M60 Measure-Schnittstelle (X2)       11         2.11       Spannungsausgang (X15)       11         3       System-Kommandos       12         3.1       Standard-Funktionen       12         4       Kommandos       14         4.1       Spannungsquelle       14         4.2       Analogausgang       15         4.3       Digital – I/O       16         4.4       Frequenzmessung       12         4.5       Digital – Schnittstellen       22 <td></td> <td>1.3.</td> <td>1 M60 Measure-Schnittstelle</td> <td>. 4</td>		1.3.	1 M60 Measure-Schnittstelle	. 4
1.3.3       MAnalog Measure-Schnittstelle.       5         2       System-Schnittstellen       6         2.1       Bedienungselemente und Anzeigen       6         2.2       USB (X4)       6         2.3       ExtC ExtensionControl (X3, X5)       6         2.4       MIO16 (X14)       6         2.5       UserC User-Schnittstelle (X1)       6         2.6       Not-Aus und Start (X16)       5         2.7       TriggerControl (X6, X7, X8)       5         2.8       Externe Spannungsversorgung (X9)       10         2.9       Messeingänge (X10)       10         2.10       M60 Measure-Schnittstelle (X2)       11         2.11       Spannungsausgang (X15)       11         3       System-Kommandos       12         3.1       Standard-Funktionen       12         4       Kommandos       14         4.1       Spannungsquelle       14         4.2       Analogausgang       15         4.3       Digital – I/O       16         4.4       Frequenzmessung       15         4.5       Digital – Schnittstellen       22         4.6       Signalgeneratoren       22		1.3.2	2 MIO16 Multi-IO-Schnittstelle	. 5
2       System-Schnittstellen       6         2.1       Bedienungselemente und Anzeigen       6         2.2       USB (X4)       6         2.3       ExtC ExtensionControl (X3, X5)       6         2.4       MIO16 (X14)       6         2.5       UserC User-Schnittstelle (X1)       6         2.6       Not-Aus und Start (X16)       6         2.7       TriggerControl (X6, X7, X8)       5         2.8       Externe Spannungsversorgung (X9)       10         2.10       M60 Measure-Schnittstelle (X2)       11         2.11       Spannungsausgang (X15)       11         3       System-Kommandos       12         3.1       Standard-Funktionen       12         4       Kommandos       14         4.1       Spannungsquelle       14         4.2       Analogausgang       15         4.3       Digital – I/O       16         4.4       Frequenzmessung       16         4.5       Signalgeneratoren       22         4.6       Signalgeneratoren       22         4.7       Relais-Multiplexer       22         4.8       Analog – Messtechnik       22         4.9 <td></td> <td>1.3.3</td> <td>3 MAnalog Measure-Schnittstelle</td> <td>. 5</td>		1.3.3	3 MAnalog Measure-Schnittstelle	. 5
2.1       Bedienungselemente und Anzeigen       6         2.2       USB (X4)       6         2.3       ExtC ExtensionControl (X3, X5)       6         2.4       MIO16 (X14)       8         2.5       UserC User-Schnittstelle (X1)       8         2.6       Not-Aus und Start (X16)       5         2.7       TriggerControl (X6, X7, X8)       5         2.8       Externe Spannungsversorgung (X9)       10         2.10       M60 Measure-Schnittstelle (X2)       11         2.11       Spannungsausgang (X15)       11         3       System-Kommandos       12         3.1       Standard-Funktionen       12         4       Kommandos       14         4.1       Spannungsquelle       14         4.2       Analogausgang       15         4.3       Digital – I/O       16         4.4       Frequenzmessung       12         4.5       Digital Picker       22         4.6       Signalgeneratoren       22         4.7       Relais-Multiplexer       22         4.8       Analog – Messtechnik       25         4.9       User – Interface       27         5	2	Syst	em-Schnittstellen	. 6
2.2       USB (X4)       6         2.3       ExtC ExtensionControl (X3, X5)       6         2.4       MIQ16 (X14)       8         2.5       UserC User-Schnittstelle (X1)       8         2.6       Not-Aus und Start (X16)       9         2.7       TriggerControl (X6, X7, X8)       9         2.8       Externe Spannungsversorgung (X9)       10         2.9       Messeingänge (X10)       10         2.10       M60 Measure-Schnittstelle (X2)       11         2.11       Spannungsausgang (X15)       11         3       System-Kommandos       12         3.1       Standard-Funktionen       12         4       Kommandos       14         4.2       Analogausgang       14         4.2       Analogausgang       16         4.3       Digital – I/O       16         4.4       Frequenzmessung       12         4.5       Digital – Schnittstellen       21         4.6       Signalgeneratoren       22         4.7       Relais-Multiplexer       22         4.8       Analog – Messtechnik       22         4.9       User – Interface       27         5 <td< td=""><td></td><td>2.1</td><td>Bedienungselemente und Anzeigen</td><td>. 6</td></td<>		2.1	Bedienungselemente und Anzeigen	. 6
2.3       ExtC ExtensionControl (X3, X5)       6         2.4       MIO16 (X14)       6         2.5       UserC User-Schnittstelle (X1)       6         2.6       Not-Aus und Start (X16)       9         2.7       TriggerControl (X6, X7, X8)       9         2.8       Externe Spannungsversorgung (X9)       10         2.9       Messeingänge (X10)       10         2.10       M60 Measure-Schnittstelle (X2)       11         2.11       Spannungsausgang (X15)       11         3       System-Kommandos       12         3.1       Standard-Funktionen       12         4       Kommandos       14         4.1       Spannungsquelle       14         4.2       Analogausgang       16         4.3       Digital – I/O       16         4.4       Frequenzmessung       12         4.5       Digital – Schnittstellen       22         4.6       Signalgeneratoren       22         4.7       Relais-Multiplexer       22         4.8       Analog – Messtechnik       25         4.9       User – Interface       27         5       Installation       22         6		2.2	USB (X4)	. 6
2.4       MIO16 (X14)       8         2.5       UserC User-Schnittstelle (X1)       8         2.6       Not-Aus und Start (X16)       9         2.7       TriggerControl (X6, X7, X8)       9         2.8       Externe Spannungsversorgung (X9)       10         2.9       Messeingänge (X10)       10         2.10       M60 Measure-Schnittstelle (X2)       11         2.11       Spannungsausgang (X15)       11         3       System-Kommandos       12         3.1       Standard-Funktionen       12         4       Kommandos       14         4.1       Spannungsquelle       14         4.2       Analogausgang       16         4.3       Digital – I/O       16         4.4       Frequenzmessung       12         4.5       Digital – Schnittstellen       22         4.6       Signalgeneratoren       22         4.7       Relais-Multiplexer       22         4.8       Analog – Messtechnik       22         4.9       User – Interface       27         5       Installation       22         6       Anhang       22         6.1       Klemmenplan (Best		2.3	ExtC ExtensionControl (X3, X5)	. 6
2.5       UserC Üser-Schnittstelle (X1)       8         2.6       Not-Aus und Start (X16)       9         2.7       TriggerControl (X6, X7, X8)       9         2.8       Externe Spannungsversorgung (X9)       10         2.9       Messeingänge (X10)       10         2.10       M60 Measure-Schnittstelle (X2)       11         2.11       Spannungsausgang (X15)       11         3       System-Kommandos       12         3.1       Standard-Funktionen       12         4       Kommandos       14         4.1       Spannungsquelle       14         4.2       Analogausgang       15         4.3       Digital – I/O       16         4.4       Frequenzmessung       12         4.5       Digital – Schnittstellen       22         4.6       Signalgeneratoren       22         4.7       Relais-Multiplexer       22         4.8       Analog – Messtechnik       25         4.9       User – Interface       27         5       Installation       22         6       Anhang       22         6.1       Klemmenplan (Bestückungsdruck)       25         6.2       <		2.4	MIO16 (X14)	. 8
2.6       Not-Aus und Start (X16)       5         2.7       TriggerControl (X6, X7, X8)       5         2.8       Externe Spannungsversorgung (X9)       10         2.9       Messeingänge (X10)       10         2.10       M60 Measure-Schnittstelle (X2)       11         2.11       Spannungsausgang (X15)       11         3       System-Kommandos       12         3.1       Standard-Funktionen       12         4       Kommandos       14         4.2       Analogausgang       14         4.3       Digital – I/O       16         4.4       Frequenzmessung       15         4.5       Digital – Schnittstellen       21         4.6       Signalgeneratoren       22         4.7       Relais-Multiplexer       22         4.8       Analog – Messtechnik       25         4.9       User – Interface       27         5       Installation       22         6       Anhang.       22         6.1       Klemmenplan (Bestückungsdruck)       25         6.2       Blockschaltbild (Funktionen)       25         6.3       Adapterplatine       25		2.5	UserC User-Schnittstelle (X1)	. 8
2.7       TriggerControl (X6, X7, X8)		2.6	Not-Aus und Start (X16)	. 9
2.8       Externe Spannungsversorgung (X9)       10         2.9       Messeingänge (X10)       10         2.10       M60 Measure-Schnittstelle (X2)       11         2.11       Spannungsausgang (X15)       11         3       System-Kommandos       12         3.1       Standard-Funktionen       12         4       Kommandos       14         4.1       Spannungsquelle       14         4.2       Analogausgang       15         4.3       Digital – I/O       16         4.4       Frequenzmessung       15         4.5       Digital – Schnittstellen       22         4.6       Signalgeneratoren       22         4.7       Relais-Multiplexer       24         4.8       Analog – Messtechnik       25         4.9       User – Interface       27         5       Installation       26         6       Anhang       22         6.1       Klemmenplan (Bestückungsdruck)       22         6.2       Blockschaltbild (Funktionen)       22         6.3       Adapterplatine       24		2.7	TriggerControl (X6, X7, X8)	. 9
2.9       Messeingänge (X10)       10         2.10       M60 Measure-Schnittstelle (X2)       11         2.11       Spannungsausgang (X15)       11         3       System-Kommandos       12         3.1       Standard-Funktionen       12         4       Kommandos       14         4.1       Spannungsquelle       14         4.2       Analogausgang       15         4.3       Digital – I/O       16         4.4       Frequenzmessung       12         4.5       Digital – Schnittstellen       21         4.6       Signalgeneratoren       22         4.7       Relais-Multiplexer       22         4.8       Analog – Messtechnik       25         4.9       User – Interface       27         5       Installation       22         6.1       Klemmenplan (Bestückungsdruck)       22         6.2       Blockschaltbild (Funktionen)       22         6.3       Adapterplatine       22		2.8	Externe Spannungsversorgung (X9)	10
2.10       M60 Measure-Schnittstelle (X2)       11         2.11       Spannungsausgang (X15)       11         3       System-Kommandos       12         3.1       Standard-Funktionen       12         4       Kommandos       12         4.1       Spannungsquelle       14         4.2       Analogausgang       15         4.3       Digital – I/O       16         4.4       Frequenzmessung       15         4.5       Digital – Schnittstellen       21         4.6       Signalgeneratoren       22         4.7       Relais-Multiplexer       22         4.8       Analog – Messtechnik       25         4.9       User – Interface       27         5       Installation       22         6       Anhang       22         6.1       Klemmenplan (Bestückungsdruck)       22         6.2       Blockschaltbild (Funktionen)       22         6.3       Adapterplatine       22		2.9	Messeingänge (X10)	10
2.11       Spannungsausgang (X15)       11         3       System-Kommandos       12         3.1       Standard-Funktionen       12         4       Kommandos       14         4.1       Spannungsquelle       14         4.2       Analogausgang       15         4.3       Digital – I/O       16         4.4       Frequenzmessung       16         4.5       Digital – Schnittstellen       21         4.6       Signalgeneratoren       22         4.7       Relais-Multiplexer       24         4.8       Analog – Messtechnik       25         4.9       User – Interface       27         5       Installation       29         6       Anhang.       29         6.1       Klemmenplan (Bestückungsdruck)       29         6.2       Blockschaltbild (Funktionen)       29         6.3       Adapterplatine       29		2.10	M60 Measure-Schnittstelle (X2)	11
3       System-Kommandos       12         3.1       Standard-Funktionen       12         4       Kommandos       12         4.1       Spannungsquelle       14         4.2       Analogausgang       15         4.3       Digital – I/O       16         4.4       Frequenzmessung       16         4.5       Digital – Schnittstellen       21         4.6       Signalgeneratoren       22         4.7       Relais-Multiplexer       22         4.8       Analog – Messtechnik       25         4.9       User – Interface       27         5       Installation       29         6       Anhang       29         6.1       Klemmenplan (Bestückungsdruck)       29         6.2       Blockschaltbild (Funktionen)       29         6.3       Adapterplatine       29		2.11	Spannungsausgang (X15)	11
3.1       Standard-Funktionen.       12         4       Kommandos       14         4.1       Spannungsquelle       14         4.2       Analogausgang       15         4.3       Digital – I/O       16         4.4       Frequenzmessung       16         4.5       Digital – Schnittstellen       21         4.6       Signalgeneratoren       22         4.7       Relais-Multiplexer       24         4.8       Analog – Messtechnik       25         4.9       User – Interface       27         5       Installation       26         6       Anhang       22         6.1       Klemmenplan (Bestückungsdruck)       29         6.2       Blockschaltbild (Funktionen)       29         6.3       Adapterplatine       29	3	Syst	em-Kommandos	12
4       Kommandos       14         4.1       Spannungsquelle       14         4.2       Analogausgang       15         4.3       Digital – I/O       16         4.4       Frequenzmessung       19         4.5       Digital – Schnittstellen       21         4.6       Signalgeneratoren       22         4.7       Relais-Multiplexer       24         4.8       Analog – Messtechnik       25         4.9       User – Interface       27         5       Installation       26         6       Anhang       29         6.1       Klemmenplan (Bestückungsdruck)       29         6.2       Blockschaltbild (Funktionen)       29         6.3       Adapterplatine       29		3.1	Standard-Funktionen	12
4.1Spannungsquelle144.2Analogausgang154.3Digital – I/O164.4Frequenzmessung194.5Digital – Schnittstellen214.6Signalgeneratoren224.7Relais-Multiplexer244.8Analog – Messtechnik254.9User – Interface275Installation296Anhang296.1Klemmenplan (Bestückungsdruck)296.3Adapterplatine29	4	Kom	nmandos	14
4.2Analogausgang154.3Digital – I/O164.4Frequenzmessung194.5Digital – Schnittstellen214.6Signalgeneratoren224.7Relais-Multiplexer244.8Analog – Messtechnik254.9User – Interface275Installation296Anhang296.1Klemmenplan (Bestückungsdruck)296.3Adapterplatine29		4.1	Spannungsquelle	14
4.3Digital – I/O164.4Frequenzmessung194.5Digital – Schnittstellen214.6Signalgeneratoren224.7Relais-Multiplexer244.8Analog – Messtechnik254.9User – Interface275Installation296Anhang296.1Klemmenplan (Bestückungsdruck)296.2Blockschaltbild (Funktionen)296.3Adapterplatine29		4.2	Analogausgang	15
4.4Frequenzmessung194.5Digital – Schnittstellen214.6Signalgeneratoren224.7Relais-Multiplexer244.8Analog – Messtechnik254.9User – Interface275Installation296Anhang296.1Klemmenplan (Bestückungsdruck)296.2Blockschaltbild (Funktionen)296.3Adapterplatine29		4.3	Digital – I/O	16
4.5Digital – Schnittstellen214.6Signalgeneratoren224.7Relais-Multiplexer244.8Analog – Messtechnik254.9User – Interface275Installation296Anhang296.1Klemmenplan (Bestückungsdruck)296.2Blockschaltbild (Funktionen)296.3Adapterplatine29		4.4	Frequenzmessung	19
4.6Signalgeneratoren224.7Relais-Multiplexer244.8Analog – Messtechnik254.9User – Interface275Installation296Anhang296.1Klemmenplan (Bestückungsdruck)296.2Blockschaltbild (Funktionen)296.3Adapterplatine29		4.5	Digital – Schnittstellen	21
4.7Relais-Multiplexer244.8Analog – Messtechnik254.9User – Interface275Installation296Anhang296.1Klemmenplan (Bestückungsdruck)296.2Blockschaltbild (Funktionen)296.3Adapterplatine29		4.6	Signalgeneratoren	22
4.8       Analog – Messtechnik       25         4.9       User – Interface       27         5       Installation       29         6       Anhang       29         6.1       Klemmenplan (Bestückungsdruck)       29         6.2       Blockschaltbild (Funktionen)       29         6.3       Adapterplatine       29		4.7	Relais-Multiplexer	24
4.9       User – Interface       27         5       Installation       29         6       Anhang       29         6.1       Klemmenplan (Bestückungsdruck)       29         6.2       Blockschaltbild (Funktionen)       29         6.3       Adapterplatine       29		4.8	Analog – Messtechnik	25
5       Installation       29         6       Anhang       29         6.1       Klemmenplan (Bestückungsdruck)       29         6.2       Blockschaltbild (Funktionen)       29         6.3       Adapterplatine       29		4.9	User – Interface	27
6       Anhang	5	Insta	allation	29
6.1       Klemmenplan (Bestückungsdruck)	6	Anh	ang	29
6.2       Blockschaltbild (Funktionen)		6.1	Klemmenplan (Bestückungsdruck)	29
6.3 Adapterplatine		6.2	Blockschaltbild (Funktionen)	29
		6.3	Adapterplatine	29



### **Dokument-History**

Version	Ersteller	Bemerkung/ Änderungen	Version	Datum
			Firmware	
0.90	Jörg Sommer	Erstentwurf	0.0.99	07/07/2015
1.00	Volker Endtricht	Ergänzung Hardware Dokumentation		16/07/2015
1.01	Jörg Sommer	Ergänzung PWM und Freq. Messung	1.0.0	21/06/2016
1.02	Udo Metzkow	Formatanpassung	1.0.0	17/10/2016

## 1 Anwendung

Das EDTest-Controller-Board EDT/PSoC5 bietet zur Funktionsprüfung eine Mindestausstattung Instrumenten Stimulation an zur Versorgung, und Reaktionsmesstechnik. Zur Stimulation werden beispielsweise Spannungsquellen, Signalgeneratoren und zur Reaktionsmessung Analog-Messwertaufnehmer und digitale Eingänge bereitgestellt.

Zur Verwendung am PC wird ein ExtControl-Modul benötigt.

Weitere Instrumente können als EDTest-ExtensionModule an die ExtControl-Schnittstelle oder an den PC (USB) angeschlossen werden.

Anwendungsfälle:

- Upgrade EDT100-Controller auf EDT500 (Austauschkompatibel)
- StandAlone-Testsysteme ohne PC
- (für wenige Testschritte in FW, mit ExtControl-Masterbetrieb)
- ExtModul f
  ür dynamische Testabläufe (Aktionen nach Trigger-Ereignissen, Aktionen w
  ährend dem Sampling von Daten, 2Kanal Analog Sampling, usw.)

### 1.1 Spezifikation

Artikel-Bezeichnung	EDT500SET
Artikel-Nummer	0235.01198
Kennung	EDT500
Modultyp	[x] EDTest-Controller (CTL)
	erfordert separates ExtControl-Modul
	[x] ExtensionModul (ExtM)
Schnittstelle	[x] ExtensionControl (ExtC)
	Basisadresse:
	[x] USER-Port
	[x] USB
	[x] M60 Measure-Port
	[x] MIO16 Multi-IO16
Format	[x] Board 3LE



### 1.2 Testumgebung

Der Testcontroller ist für den Einbau in Testadapter vorgesehen. Folgende Umgebungsbedingungen müssen eingehalten werden:

- Betriebstemperatur: +10 / +35 °C
- Lagertemperatur: -20 / + 60 °C
- Luftfeuchtigkeit: 0 90% nicht kondensierend

Entsprechend der bestimmungsgemäßen Anwendung, dürfen der Einbau und die Bedienung nur von fachkundigem Personal erfolgen. Die Funktionsverantwortung obliegt dem Integrator. Zum ordnungsgemäßen Langzeitbetrieb sind regelmäßige Wartungen und Kalibrierungen notwendig.

### 1.3 Funktion

#### MessController:

PSoC5 (Programmable System On Chip), 32Bit, 80MHz, 256KB Flash, Seriennummer

#### **Bedienung:**

- Eingabe: mit EDT/USER-Board
- Anzeige: LEDs: PASS/ FAIL, Run, Power

#### Schnittstellen:

- ExtC ExtControl-Schnittstelle (Slave)
- ExtC ExtControl-Schnittstelle (Master)
- UserC -Schnittstelle f
  ür EDT/USER-Board (externe Bedienungselemente: START-Taste und LEDs f
  ür PASS/FAIL/Run)
- M60 (Measure-Schnittstelle, 60pol Stiftleiste) mit allen Input/Output-Signalen
- MIO16 Multi-IO-Schnittstelle
- MAnalog-Schnittstelle: 2-Kanal Analog-Input
- USB-Data (HighSpeed-Datentransfer zu EDTest), Firmware-Download
- Anschlüsse für NOT-Aus und Start
- Versorgung: 24V DC

#### 1.3.1 M60 Measure-Schnittstelle

#### Analog-Output/ Prüfling-Versorgung:

- Spannungsquelle: 0..12V (8Bit/ 60mV), max. 100mA, geschaltet
- Analog-Out: 0..10V (8Bit/40mV), max. 10mA
- Festspannungen: 5V, 15V, 24V (je 100mA)

Kommando-Beispiele: PS 5V ON, PS ON, PS OFF

#### **Digital - Input/Output:**

- 8x IO/TTL, 25mA
- 4x UIO (Universal-IO): Input:TTL, Output: Open-Koll. max. 5V, 25mA
- Frequenzzähler auf IO/TTL-Input (100Hz...500kHz)

Kommando-Beispiele: D #7 1, DU #3 0



#### Signal-Generatoren:

• Pulse-Weiten-Generator auf IO/TTL (25Hz..15kHz) Kommando-Beispiele: PWM 100Hz 25% ON, PWM\_OFF,...

### **Digital - Schnittstellen:**

- Seriell, TTL, max. 115,2KBaud, ASCII-Protokoll
- I2C-Bus, Standard-Protokoll (100kHz)

Kommando-Beispiele: SD\_UART, 12C

#### Analog - Input:

• ADC 20Bit 0..4V/40V DC-Messung, prog. Spannungsteiler (/1, /10), Verstärker (x1,x2,x8) *Kommando-Beispiele:* A\_CTL\_D1\_G1, A14

#### **Relais - Multiplexer:**

• 3x 2xUM Signalrelais, max. 48V, 1A *Kommando-Beispiele:* R #3 1

#### 1.3.2 MIO16 Multi-IO-Schnittstelle

frei programmierbar

#### 1.3.3 MAnalog Measure-Schnittstelle

#### Analog - Input:

 2-Kanal ADC 12Bit 0..2V/20V/200V DC-Messung Spannungsteiler (/1, /10, /100) prog. Differenzialmessung, 1MS/s, DMA in RAM,



## 2 System-Schnittstellen

siehe auch Klemmenplan

### 2.1 Bedienungselemente und Anzeigen

- Hex-Switch 3Bit SW1
- Taste für Reset SW2
- Power-Anzeige 5V OK LED blau
- Status-Anzeigen Relais LED gelb

### 2.2 USB (X4)

USB Steckverbindung stehend, Typ B für die Verbindung zum PC Verwendung:

- Programmierung des Microcontrollers
- High Speed Datentransfer

Über Jumper JP\_USB kann die USB-Spannung +5V auf das EDT500 Board geführt werden.

### 2.3 ExtC ExtensionControl (X3, X5)

Das EDT500 Board verfügt über zwei unabhängige ExtControl Schnittstellen.

Je nach Anwendung wird eine der beiden Schnittstellen benutzt.

Die Schnittstellen unterscheiden sich in der Datenflussrichtung und der Stromflussrichtung der Spannungen.

Die RS485 Signale werden unabhängig voneinander an zwei SIOs geführt.

Bei der Betriebsart als Extension Modul ExtM erfolgt die Kommunikation zum EDTest-Controller über den ExtControl Bus Slave In.

Steckverbinder:	X5
Signal(e):	ExtensionControl Slave In
Sicht:	Stiftwanne abgewinkelt

15	13	11	9	7	5	3	1
+24V Eingang	ECS_OUT1	-EC_EPO_IN	ECS_IN0	+5V Eingang	ECS RS485 B	ECS RS485 A	GND



+24V Eingang	ECS_EPO_OUT	ECS_OUT0	ECS_IN1	+5V Eingang	EC_START		GND
16	14	12	10	8	6	4	2

Bei der Betriebsart als eigenständiger Controller ExtC erfolgt die Kommunikation anderen Extension Modulen über den ExtControl Bus Master Out.

Steckverbinder:	X3
Signal(e):	ExtensionControl Master Out
Sicht:	Stiftwanne stehend

15	13	11	9	7	5	3	1
+24V Ausgang	ECM_OUT1		ECM_IN0	+5V Ausgang	ECM RS485 B	ECM RS485 A	GND
+24V Ausgang	ECM_EPO_OUT	ECM_OUT0	ECM_IN1	+5V Ausgang	EC_START		GND
16	14	12	10	8	6	4	2



## 2.4 MIO16 (X14)

Steckverbinder:	X14
Signal(e):	Stromversorgung, Digitalpins, I <sup>2</sup> C
Sicht:	Stiftwanne stehend

2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	28
+5V	+24V	SCL	D1	D3	D5	D7	GND	D9	D11	D13	D15	GND
GND	GND	SDA	DO	D2	D4	D6	GND	D8	D10	D12	D14	GND
1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25

## 2.5 UserC User-Schnittstelle (X1)

Über die User-Schnittstelle können Bedienungselemente extern angeschlossen werden, z.B. durch Verwendung des USER-Boards 0325.00790.

Steckverbinder:	X1
Signal(e):	User-Schnittstelle
Sicht:	Stiftwanne stehend

2	4	6	8	10	12	14
	RUN LED	FAIL LED	NOK SWITCH	START SWITCH	SCL	GND
+5V	+24V	PASS LED	OK SWITCH	EPO SWITCH	START LED	SDA
1	3	5	7	9	11	13



### 2.6 Not-Aus und Start (X16)

Die Not-Aus-Funktion (EPO: Emergency Power Off) kann über eine an X16 angeschlossene Taste oder über an die User-Schnittstelle X1 angeschlossene Taste ausgelöst werden.

Das Signal wird physikalisch zu allen Prüfling-Quellen und den Extension-Boards geleitet, so dass diese die Leitung auswerten und die Quellen abschalten können.

Bei Not-Aus wird sowohl eine Hardware-Abschaltung (entsprechend Kommando SHUT\_OFF), als auch ein Aufruf der Funktion TS\_Error durchgeführt.

Der Start des Testprogramm-Ablaufs kann über eine an X16 angeschlossene Taste oder über an die User-Schnittstelle X1 angeschlossene Taste ausgelöst werden.

Steckverbinder:	X16
Signal(e):	EPO, START
Sicht:	Steck-Klemmleiste

4	3	2	1
START	START	EPO	EPO
Eingang	Masse	Eingang	Masse

## 2.7 TriggerControl (X6, X7, X8)

Steckverbinder:X6, X7, X8Signal(e):TriggerControlSicht:Stiftwanne abgewinkelt

9	7	5	3	1
			TRIG_IN0	TRIG_OUT0
			TRIG_IN1	TRIG_OUT1
10	8	6	4	2

Die Auswahl der Signale auf den Steckverbindungen geschieht über die 4-pol. Jumperblöcke X11 (zu X6), X12 (zu X7) und X13 (zu X8)



X11A: TRIG\_IN1 an X6 Pin 4 X11B: TRIG\_IN0 an X6 Pin 3 X11C: TRIG\_OUT1 an X6 Pin 2 X11D: TRIG\_OUT0 an X6 Pin 1

X12A: TRIG\_IN1 an X7 Pin 4 X12B: TRIG\_IN0 an X7 Pin 3 X12C: TRIG\_OUT1 an X7 Pin 2 X12D: TRIG\_OUT0 an X7 Pin 1

X13A: TRIG\_IN1 an X8 Pin 4 X13B: TRIG\_IN0 an X8 Pin 3 X13C: TRIG\_OUT1 an X8 Pin 2 X13D: TRIG\_OUT0 an X8 Pin 1

## 2.8 Externe Spannungsversorgung (X9)

Über die Klemme X9 kann bei unzureichender 24V Spannungsversorgung über die ExtControl-SlaveIn Schnittstelle X5 eine externe 24V Spannung eingespeist werden.

Die Spannungen aus X5 und X9 sind über Dioden entkoppelt und können parallel angeschlossen werden.

Bei der Betriebsart als eigenständiger Controller ExtC muss die Versorgungsspannung über X9 eingespeist werden.

Über ExtControl MasterOut X3 können angeschlossene ExtM mit +24V/1A und +5V/1A versorgt werden.

### 2.9 Messeingänge (X10)

Über die beiden Analog-Messeingänge können zwei Spannungen gleichzeitig erfasst werden.

Mit Spannungsteilern 1:1, 1:10 und 1:100 können Eingangsspannungen von 0..+2V, 0..+20V und 0..+200V gemessen werden.

Die Eingangsimpedanz beträgt im 2V Messbereich 180kOhm, im 20V und 200V Messbereich jeweils 2MOhm.

Steckverbinder:	X10
Signal(e):	Analog Spannungseingänge
Sicht:	Steck-Klemmleiste

4	3	2	1
Masse	Analog In 2	Masse	Analog In 1



### 2.10 M60 Measure-Schnittstelle (X2)

Alle Instrumente sind mittels Flachbandkabel über eine 60-pol. Steckverbindung X2 kontaktierbar.

Signalübersicht: +5V, +24V, Masse 3 Relais je 2x UM, Kontaktbelastbarkeit 24VDC/1A 8 + 4 digitale I/O Pins D0-D7, DU0-DU3: TTL Pegel, 10Ohm Serienwiderstand UART RxD, TxD I<sup>2</sup>C SDA, SCL Analog-Messeingang MEAS3: 0..+4V / 0..+40V, Eingangsimpedanz 300k bzw. 400kOhm Spannungsausgang PS: 0..+16V/100mA 2 Spannungsausgänge AOUT1-AOUT2: 0..+10V/10mA

Die Belegung von X2 ist im Anhang beschrieben.

Die Adaption über Steckklemmen kann über die Adapterplatine 0235.01283 erfolgen (siehe Anhang).

### 2.11 Spannungsausgang (X15)

Eine weitere programmierbare Ausgangsspannung 0..+16V/10mA steht an X15 zur Verfügung.

Steckverbinder:X15Signal(e):Analog SpannungsausgangSicht:Steck-Klemmleiste





## 3 System-Kommandos

Der Controller unterstützt zahlreiche Kommandos, zur direkten Steuerung der Messelektronik. Mit einem Update der Controller-Firmware können weitere Kommandos in den Controller geladen werden.

## 3.1 Standard-Funktionen

INFO	Status von Controller abfragen
Kommando:	INFO
Ergebnis:	FW <fw></fw>
Erg. Kommentar:	EDT500 HW <hw> SN<serialnumber></serialnumber></hw>
Variable:	<b>fw</b>
Beschreibung:	Firmware Version
Bereich:	n.n.nn
Variable:	<b>hw</b>
Beschreibung:	Hardware Version
Bereich:	n.nn
Variable:	<b>serialnumber</b>
Beschreibung:	Seriennummer
Bereich:	12stellig Hexadezimal
DEOET	
KESEI	Reset des EDTest-Controllers
Kommando:	RESET
Ergebnis:	OK
	1
MNV	Lesen/Schreiben des nichtflüchtigen Speichers (Non-Volatile- Memory) des EDTest Geräts
Kommando:	MNV
Parameter Block 1:	<add> [byte]</add>
Ergebnis:	<rec_byte></rec_byte>
Variable: Beschreibung: Bereich:	<b>add</b> Adresse User Bereich: 0x800xDF (96 Byte) Gesamt: 0x000xDF (224 Byte)
Variable:	<b>byte</b>
Beschreibung:	Zu schreibendes Datenbyte

Westest & Messen · Entwickeln · Prüfen

# **EDTest-Modul**

Bereich:	0x000xFF
Variable: Beschreibung: Bereich:	<b>rec_byte</b> Empfangenes Datenbyte 0x000xFF
Info:	Die Schreiboperation schreibt zunächst und liest dann die geschriebene Speicherstelle aus und liefert diese als Ergebnis zurück.
Achtung:	Es darf nur der User-Bereich benutzt werden. Ansonsten können interne Abgleichdaten des Gerätes verloren gehen!
Beispiel: Beschreibung:	<b>MNV   128 <math>\rightarrow</math> 12</b> Lesen von Adresse 128. Ergebnis 12
Beispiel: Beschreibung:	<b>MNV   0x80 0x45 <math>\rightarrow</math> 69</b> Wert 69 auf Adresse 0x80 schreiben. Lesen von Adresse 0x80. Ergebnis 69.

NAME	Schreiben des Benutzerdefinierten Namens in das EDTest Gerät
Kommando:	NAME
Parameter Block 1:	[name]
Ergebnis:	OK
Variable:	name
Beschreibung:	Name bzw. ASCII-String. Maximal 10 Zeichen.
Info:	Wird kein Name angegeben, so wird der bisherig gespeicherte Name gelöscht
Info:	Leerzeichen sollten vermieden werden
Beispiel:	NAME   TEST → OK
Beschreibung:	Benutzerdefinierten Namen "TEST" speichern
Beispiel:	NAME → OK
Beschreibung:	Benutzerdefinierten Namen löschen



## 4 Kommandos

## 4.1 Spannungsquelle

PS	Spannungsquelle parametrieren (setzen von Spannung)
Kommando:	PS
Parameter Block 1:	<v> [ON]</v>
Ergebnis:	OK
Variable:	<b>v</b>
Beschreibung:	Sollspannung
Bereich:	012V
Wert:	ON
Beschreibung:	Schaltet Spannungsquelle sofort ein
Info:	Die Entprellzeit für das Ausgangsrelais wird beim Einschalten bereits abgewartet
Steckerbelegung:	PS+ Ausgangsspannung GND GND
Beispiel:	<b>PS   12V ON → OK</b>
Beschreibung:	Setzen von PS auf 12V, Spannungsquelle einschalten
50 01	
PS_ON	Spannungsqueile einschalten
Kommando:	PS_ON
Ergebnis:	OK

Deienieli	DS ON ) OK
Info:	Die Entprellzeit für das Ausgangsrelais wird beim Einschalten bereits abgewartet
Info:	Falls vor dem <b>PS_ON</b> Kommando keine Parametrierung über das Kommando <b>PS</b> erfolgt ist, schaltet die PS mit 0V Sollspannung ein.

Deispiei.	
Beschreibung:	PS einschalten



PS_OFF	Spannungsquelle ausschalten
Kommando:	PS_OFF
Ergebnis:	OK
Beispiel:	PS_OFF → OK
Beschreibung:	PS ausschalten

### 4.2 Analogausgang

AOUT	Analogausgang parametrieren (setzen von Spannung)
Kommando:	AOUT
Parameter Block 1:	# <ch> <v></v></ch>
Ergebnis:	OK
Variable:	<b>ch</b>
Beschreibung:	Kanal bzw. Analogausgang
Bereich:	13
Variable:	<b>v</b>
Beschreibung:	Sollspannung
Bereich:	010V (Ausgang 1/2) 016V (Ausgang 3)
Steckerbelegung:	AOUT Ausgangsspannung GND GND
Beispiel:	AOUT   #1 7V → OK
Beschreibung:	Setzen von AOUT1 auf 7V





## 4.3 Digital – I/O

D	TTL-IO Read/Write Einzelbit
Kommando:	D
Parameter Block 1:	# <ch> [bit]</ch>
Ergebnis:	<rec_bit></rec_bit>
Variable:	<b>ch</b>
Beschreibung:	Digitalpin
Bereich:	07
Variable:	bit
Beschreibung:	Ausgangsbit
Bereich:	0 / 1 (0 = 0V, 1 = 5V)
Variable:	<b>rec_bit</b>
Beschreibung:	Eingangsbit
Bereich:	0 / 1 (0 = low, 1 = high)
Info:	Es wird zunächst der Ausgangswert gesetzt und danach der Status des Eingangs eingelesen
Steckerbelegung:	D <b><ch></ch></b> Digitalpin
Beispiel:	<b>D</b>   <b>#7 1</b> $\rightarrow$ 1
Beschreibung:	Pin D7 auf 5V. Lesen von D7. Ergebnis Pin D7 high.
D8	TTL-IO Read/Write 8-Bit Register

-	
Kommando:	D8
Parameter Block 1:	[byte]
Ergebnis:	<rec_byte></rec_byte>
Variable:	<b>byte</b>
Beschreibung:	Áusgangsbyte
Bereich:	0x000xFF (0 = 0V, 1 = 5V)
Variable:	<b>rec_byte</b>
Beschreibung:	Eingangsbyte
Bereich:	0x000xFF (0 = low, 1 = high)



Info:	Es wird zunächst der des Eingangs eingel	Ausgangswert gesetzt und danach der Status esen
Steckerbelegung:	D07	Digitalport 0
Beispiel: Beschreibung:	D8   0xF0 → 0xF3 Digitalport setzen. D Digitalport. Ergebnis	7, D6, D5 und D4 auf 5V. Lesen von Pin D7, D6, D5, D4, D1 und D0 high.

D_CTL	TTL-IO Control-Register parametrieren (Output ein/aus, Sonderfunktion ein/aus)
Kommando: Parameter Block 1: Ergebnis:	D_CTL [DIR <dir_byte>] [SEL<sel_byte>] OK</sel_byte></dir_byte>
Variable: Beschreibung: Bereich:	<b>dir_byte</b> Steuerbyte zur Aktivierung des Ausgangstreibers 0x000xFF (0 = Output disable, 1 = Output enable)
Variable: Beschreibung: Bereich:	<b>sel_byte</b> Steuerbyte für Ausgangs-Spezialfunktion (PWM) 0x000xFF (0 = Output Normalfunktion, 1 = Output Spezialfunktion)
Info:	Die Voreinstellung nach Systemstart ist "Output disable" und alle Ein- und Ausgänge auf Normalfunktion
Steckerbelegung:	D07 Digitalport 0
Beispiel: Beschreibung:	D_CTL   DIR0x05 SEL0x05 → OK Digitalport parametrieren. D0, D2 Ausgang aktiv. D0, D2 Spezialfunktion.

DU	Universal-IO Read/Write Einzelbit
Kommando:	DU
Parameter Block 1:	# <ch> [bit]</ch>
Ergebnis:	<rec_bit></rec_bit>
Variable:	<b>ch</b>
Beschreibung:	Digitalpin
Bereich:	03

Wester · Entwickeln · Prüfen

## **EDTest-Modul**

<b>bit</b> Ausgangsbit 0 / 1 (0 = Tri-State, 1 = 0V)
<b>rec_bit</b> Eingangsbit 0 / 1 (0 = low, 1 = high)
Es wird zunächst der Ausgangswert gesetzt und danach der Status des Eingangs eingelesen
DU <b><ch></ch></b> Universal I/O
<b>DU   #0 1 <math>\rightarrow</math> 0</b> Pin DU0 auf low ziehen. Lesen von D0. Ergebnis Pin D0 low.

DU8	Universal-IO Read/Write 8-Bit Register
Kommando: Parameter Block 1: Ergebnis:	DU8 [byte] <rec_byte></rec_byte>
Variable: Beschreibung: Bereich:	<b>byte</b> Áusgangsbyte 0x000x0F (0 = Tri-State, 1 = low)
Variable: Beschreibung: Bereich:	<b>rec_byte</b> Eingangsbyte 0x000x0F (0 = low, 1 = high)
Info:	Es wird zunächst der Ausgangswert gesetzt und danach der Status des Eingangs eingelesen
Steckerbelegung:	DU07 Digitalport 0
Beispiel: Beschreibung:	<b>DU1   <math>0x0F \rightarrow 0x03</math></b> Digitalport setzen. DU3, DU2, DU1 und DU0 auf low. Lesen von Digitalport. Ergebnis Pin DU1 und DU0 high.



DU_CTL	Universal-IO Control-Register parametrieren (Input ein/aus, Sonderfunktion ein/aus)
Kommando: Parameter Block 1: Ergebnis:	DU_CTL [DIR <dir_byte>] [SEL<sel_byte>] OK</sel_byte></dir_byte>
Variable: Beschreibung: Bereich:	<b>dir_byte</b> Steuerbyte zur Aktivierung des Ausgangstreibers 0x000x0F (0 = Output disable, 1 = Output enable)
Variable: Beschreibung: Bereich:	<b>sel_byte</b> Steuerbyte für Ausgangs-Spezialfunktion (PWM) 0x000x0F (0 = Output Normalfunktion, 1 = Output Spezialfunktion)
Info:	Die Voreinstellung nach Systemstart ist "Output disable" und alle Ein- und Ausgänge auf Normalfunktion
Steckerbelegung:	DU03 Digitalport 0
Beispiel: Beschreibung:	DU_CTL   DIR0x00 SEL0x05 → OK Digitalport 0 parametrieren. DU0DU3 nur Eingang. DU0, DU2 Spezialfunktion.

## 4.4 Frequenzmessung

FREQ_RUN	Frequenzmessung
Kommando: Parameter Block 1: Ergebnis:	FREQ_RUN <timeout> OK</timeout>
Variable: Beschreibung: Bereich:	<b>timeout</b> Torzeit in der Ereignisse gezählt werden 10µs40ms
Info:	Eingangsfrequenz ist 100Hz500kHz
Info:	Für die Dauer der Torzeit, muss in das Testprogramm ein entsprechend langes <b>DELAY</b> Kommando eingefügt werden.
Info:	Es werden alle Ereignisse (steigende Flanken) in einer bestimmten





	Zeit (Torzeit) gezählt
Info:	Für die Nutzung D4 mit <b>D_CTL</b> auf Spezialfunktion Eingang und "Output disable" schalten
Info:	Auslesen des Messergebnis mit FREQ_READ
Steckerbelegung:	D4 Frequenzmessung Eingang
Beispiel: Beschreibung:	FREQ_RUN   20ms → OK 20ms lang Flanken zählen.
FREQ_READ	Messdaten von FREQ_RUN Kommando ausiesen
Kommando: Ergebnis:	FREQ_READ <meas></meas>
Variable: Beschreibung:	<b>meas</b> Gemessene Frequenz

Beispiel:FREQ\_READ → 100000Beschreibung:Messergebnis auslesen. Ergebnis 100kHz.





## 4.5 Digital – Schnittstellen

I2C	100kHz I <sup>2</sup> C-BUS
Kommando:	I2C
Parameter Block 1:	<add> [W <byte> [byte] [byte] … ] [R<count>]</count></byte></add>
Ergebnis:	OK / [rec_byte] [rec_byte] …
Variable:	<b>add</b>
Beschreibung:	7 oder 10Bit Slave-Adresse (Ohne R/W Bit)
Bereich:	01024
Wert:	<b>W</b>
Beschreibung:	Write-Befehl. Zu schreibende Bytes müssen folgen.
Variable:	<b>byte</b>
Beschreibung:	Zu schreibendes Datenbyte. Maximal 30.
Bereich:	0x000xFF
Wert:	R
Beschreibung:	Read-Befehl. Anzahl zu lesender Bytes muss angehängt werden.
Variable:	<b>count</b>
Beschreibung:	Anzahl der Bytes die gelesen werden sollen
Bereich:	130
Variable:	<b>rec_byte</b>
Beschreibung:	Empfangenes Datenbyte. Maximal 30
Bereich:	0x000xFF
Info:	Ergebnis ist FALSE wenn Kommunikation fehlschlägt
Steckerbelegung:	SDA SDA Out SCL SCL Out
Beispiel:	I2C   $0x53 \text{ W } 0x12  0xFF \rightarrow \text{OK}$
Beschreibung:	Schreiben von zwei Bytes (0x12 und 0xFF) auf Adresse 0x53
Beispiel:	I2C   $0x53 R3 \rightarrow 0x01 0x02 0x03$
Beschreibung:	Lesen von drei Bytes von Adresse 0x53. Ergebnis 0x01 0x02 0x03





## 4.6 Signalgeneratoren

PWM	PWM-Signal-Generator parametrieren	
Kommando: Parameter Block 1: Ergebnis:	PWM <freq> <duty_cycle> [INV] [ON] OK</duty_cycle></freq>	
Variable: Beschreibung: Bereich:	<b>freq</b> PWM-Frequenz 25Hz15kHz	
Variable: Beschreibung: Bereich:	<b>duty_cycle</b> Tastverhältnis 0100% (0% = 0% an, 100% = 100% an)	
Wert: Beschreibung:	INV Invertiert Tastverhältnis	
Wert: Beschreibung:	ON Schaltet PWM Generator sofort ein	
Info:	Für die Nutzung D0 mit <b>D_CTL</b> auf Spezialfunktion und "Output enable" schalten.	
Steckerbelegung:	D0 PWM Kanal TTL Pegel	
Beispiel: Beschreibung:	PWM   1kHz 50% ON → OK PWM Einheit mit 1kHz und 50% Tastverhältnis sofort einschalten	
	DW/M Signal Constants singsholten	
	Pwww-Signal-Generator einschalten	

Beispiel: Beschreibung:	PWM_ON → OK PWM Einheit einschalten
Ergebnis:	OK
Kommando:	PWM ON

PWM_OFF	PWM-Signal-Generator ausschalten
Kommando:	PWM_OFF
Ergebnis:	OK



Beispiel: Beschreibung: **PWM\_OFF → OK** PWM Einheit ausschalten





### 4.7 Relais-Multiplexer

R	Relaiszustand (3x Einzelrelais 2xUM) setzen/abfragen			
Kommando:	R			
Parameter Block 1:	# <ch> [bit]</ch>			
Ergebnis:	<rec_bit></rec_bit>			
Variable:	<b>ch</b>			
Beschreibung:	Relais			
Bereich:	13			
Variable:	<b>bit</b>	<b>bit</b>		
Beschreibung:	Relais Stellung	Relais Stellung		
Bereich:	0 / 1 (0 = Ruhezustar	0 / 1 (0 = Ruhezustand, 1 = Betätigt)		
Variable:	<b>rec_bit</b>			
Beschreibung:	Relais Stellung			
Bereich:	0 / 1 (0 = Ruhezustand, 1 = Betätigt)			
Info:	Die Entprellzeit für das Relais wird beim Ein- Ausschalten bereits abgewartet			
Steckerbelegung:	NO <b><ch></ch></b> 1 NC <b><ch></ch></b> 1 COM <b><ch></ch></b> 1 NO <b><ch></ch></b> 2 NC <b><ch></ch></b> 2 COM <b><ch ></ch ></b> 2	Schließer-Kontakt 1 Öffner-Kontakt 1 Wechsler-Kontakt 1 Schließer -Kontakt 2 Öffner-Kontakt 2 Wechsler-Kontakt 2		
Beispiel:	<b>R   #2 1 → 1</b>			
Beschreibung:	Relais 2 anziehen. Ergebnis: angezogen.			





## 4.8 Analog – Messtechnik

A_CTL	Parametrierung Messverstärker für 14Bit-Wandler		
Kommando: Parameter Block 1: Ergebnis:	A_CTL # <ch> [DIF] D<divide> OK</divide></ch>		
Variable: Beschreibung: Bereich:	<b>ch</b> Kanal- bzw. ADC Eingang 13 (1/2 für <b>A12</b> , 3 für <b>A20</b> )		
Wert: Beschreibung:	<b>DIF</b> Differenzielle Messung. Nur auf Kanal 1 möglich. Sonst Messung gegen AGND (Single Ended)		
Variable: Beschreibung: Bereich:	<b>divide</b> Vorteiler 1 / 10 / 100 (Teiler 100 nur auf Kanal 1/2)		
Info:	Spannungseingang: 0+2V, bei 1:1 Messung (D1) für Kanal 1/2 Spannungseingang: 0+4V, bei 1:1 Messung (D1) für Kanal 3		
Info:	Messergebnisse vom <b>A12/A20</b> Kommando beachten die Teilereinstellungen und liefern die tatsächlich am Stecker anliegende Spannung zurück.		
Info:	Die Entprellzeit für die Eingangsrelais wird beim Einschalten bereits abgewartet		
Achtung:	Sollen Spannungen über +2V (Kanal 1/2) bzw. +4V (Kanal 3) gemessen werden, so ist ein Vorteiler (Dn) zu verwenden. Ansonsten kann das Gerät beschädigt werden!		
Steckerbelegung:	MEAS <b><ch></ch></b> AGND	Positives Potential (Single Ended) GND	
Steckerbelegung:	g: MEAS1 Positives Potential (Differenzielle Mes MEAS2 Negatives Potential (Differenzielle Me		
Beispiel: Beschreibung:	A_CTL   #1 D1 → OK Messung auf MEAS1+ gegen AGND ohne Vorteiler (2V Bereich).		
Beispiel: Beschreibung:	A_CTL   #3 D10 → OK Messung auf MEAS3+ gegen AGND mit Teiler 10 (40V Bereich).		



A12	Lese einzelnen Wert von 12Bit-Wandler
Kommando:	A12
Ergebnis:	<meas></meas>
Variable:	<b>meas</b>
Beschreibung:	Messergebnis
Info:	Messverstärker-Parametrierung und Kanalauswahl mit A_CTL
Info:	Messung auf Kanal- bzw. ADC Eingang 1/2
Beispiel:	A12 → 12
Beschreibung:	Gleichspannungsmessung. Ergebnis: 12V.

A20	Lese einzelnen Wert von 20Bit-Wandler
Kommando:	A20
Ergebnis:	<meas></meas>
Variable:	<b>meas</b>
Beschreibung:	Messergebnis
Info:	Messverstärker-Parametrierung und Kanalauswahl mit A_CTL
Info:	Messung auf Kanal- bzw. ADC Eingang 3
Beispiel:	A20 → 12
Beschreibung:	Gleichspannungsmessung. Ergebnis: 12V.





### 4.9 User – Interface

UI_BUTTON	Auswertung der Tasten		
Kommando:	UI_BUTTON		
Ergebnis:	<ok nok=""> / FALSE</ok>		
Wert:	<b>OK</b>		
Beschreibung:	OK Taste wurde betätigt		
Wert: Beschreibung:	NOK Taste wurde betätigt		
Info:	Die Tastenereignisse werden im EDTest Gerät gespeichert, bis sie abgerufen werden. Nach Abruf werden sie gelöscht.		
Info:	Wurden mehrere Tasten betätigt, so werden die Ereignisse mit Leerzeichen getrennt hintereinander ausgegeben.		
Info:	Ergebnis ist FALSE wenn keine Taste betätigt wurde		
Steckerbelegung:	OK SWITCH OK Knopf (low aktiv) NOK SWITCH NOK Knopf (low aktiv)		
Beispiel:	UI_BUTTON → NOK		
Beschreibung:	Seit letztem Funktionsaufruf von UI_BUTTON wurde NOK betätigt		
	LEDs, an Controllor Front cin/ausscholton		
Kommando:	UI_LED		
Parameter Block 1:	<fail pass="" run="" start=""> <on_off></on_off></fail>		
Ergebnis:	OK		
Wert:	FAIL		
Beschreibung:	Fail LED am EDTest-Controller		
Wert:	PASS		
Beschreibung:	Pass LED am EDTest-Controller		
Wert:	RUN		
Beschreibung:	Run LED am EDTest-Controller		
Wert:	START		
Beschreibung:	Start LED am User-Board		



Wert:	<b>OK</b>
Beschreibung:	OK LED am User-Board
Wert: Beschreibung:	NOK LED am User-Board
Variable:	on_off
Beschreibung:	LED ein- oder ausschalten
Bereich:	1 / 0 (1 = einschalten, 0 = ausschalten)
Info:	Funktion wird direkt von EDTest verwendet. Unsachgemäße Verwendung kann die Testabläufe beeinflussen!
Beispiel:	UI_LED   PASS 1 → OK
Beschreibung:	Pass grün beleuchten



## 5 Installation

siehe EDTest-Installationsanleitung

## 6 Anhang

- 6.1 Klemmenplan (Bestückungsdruck)
- 6.2 Blockschaltbild (Funktionen)

## 6.3 Adapterplatine Bestückung und Schaltplan







# EDTest-Modul M60-CON 0235.01283

Artikel: EDT/M60-CON



WesTest GmbH Hegelsbergstr. 21

34127 Kassel

Tel.: 0561/98975-0 Fax: 0561/98975-90 www.westest.de



## INHALT

1	Anwend	ung	. 3
	1.1 Spe	zifikation	. 3
2	Instrum	ente	. 4
3	Installat	on	. 8
	3.1 Moi	ntage	. 8
4	Anhang	•	. 8
	4.1.1	Klemmenplan (Bestückungsdruck)	. 8
	4.1.2	Schaltplan	. 8

## **Dokument-History**

Version	Ersteller	Bemerkung/ Änderungen	Version	Datum
			Firmware	
1.00	Kricke			22.06.2016



# 1 Anwendung

Das EDTest-Modul stellt die Signale auf der M60-Schnittstelle an Klemmen bereit.

## 1.1 Spezifikation

Artikel-Bezeichnung	EDT/M60-CON
Artikel-Nummer	0235.01283
Kennung	
Modultyp	[_] EDTest-Controller (CTL)
	[_] ExtensionModul (ExtM)
	[_] DeviceInterface (DevI)
	[x] Connector-Board (CON)
Schnittstelle	[_] ExtC (ExtensionControl)
	Basisadresse:
	[_] UserC (UserControl)
	[_] USB-ExtC
	[_] USB
	[x] M60 (Measure-60)
	[_] M320 (Measure-320)
	[_] MIO16 (Measure-IO16)
	[_] RMX24-CON
Format	[x] Board 1LE
	[_] Board 2LE
	[_] Board 3LE
	[ _] 19", _HE
	[_] Modul-Tragschiene 112,5mm
System-	
voraussetzungen	



## 2 Instrumente

### Stiftwanne X2 (M60-Schnittstelle)

Pin	Signalname	Beschreibung
1	GND	GND
2	+5V	+5V
3	GND	GND
4		
5	GND	GND
6	+15V	+15V
7	GND	GND
8		
9	GND	GND
10	+24V	+24V
11	R1_COM1	erster gemeinsamer Anschluss von Relais 1
12	R1_NO1	erster Schließer von Relais 1
13	R1_NC1	erster Öffner von Relais 1
14	R1_COM2	zweiter gemeinsamer Anschluss von Relais 1
15	R1_NO2	zweiter Schließer von Relais 1
16	R1_NC2	zweiter Öffner von Relais 1
17		
18	R2_COM1	erster gemeinsamer Anschluss von Relais 2
19	R2_NO1	erster Schließer von Relais 2
20	R2_NC1	erster Öffner von Relais 2
21	R2_COM2	zweiter gemeinsamer Anschluss von Relais 2
22	R2_NO2	zweiter Schließer von Relais 2
23	R2_NC2	zweiter Öffner von Relais 2
24		
25	R3_COM1	erster gemeinsamer Anschluss von Relais 3
26	R3_NO1	erster Schließer von Relais 3
27	R3_NC1	erster Öffner von Relais 3
28	R3_COM2	zweiter gemeinsamer Anschluss von Relais 3
29	R3_NO2	zweiter Schließer von Relais 3
30	R3_NC2	zweiter Öffner von Relais 3
31		
32	D0	D0 (TLL-Ein-/Ausgang)
33	D1	D1 (TLL-Ein-/Ausgang)
34	D2	D2 (TLL-Ein-/Ausgang)
35	D3	D3 (TLL-Ein-/Ausgang)
36	D4	D4 (TLL-Ein-/Ausgang)
37	D5	D5 (TLL-Ein-/Ausgang)
38	D6	D6 (TLL-Ein-/Ausgang)
39	D7	D7 (TLL-Ein-/Ausgang)
40	DU0	DU0 (Open-Kollektor-Ein-/Ausgang)
41	DU1	DU1 (Open-Kollektor-Ein-/Ausgang)
42	DU2	DU2 (Open-Kollektor-Ein-/Ausgang)
43	DU3	DU3 (Open-Kollektor-Ein-/Ausgang)
44	UART_TXD	UART-Ausgang

46	SDA	SDA (I2C)
47	SCL	SCL (I2C)
48		
49		
50	PS_R_COIL	Spannung an Relais, das Prüflings-Spannungsquelle freischaltet (aktiv low)
51	ADC_R_COIL	Spannung an Messumschaltungs-Relais (aktiv low)
52	MEAS+	analoger Messeingang
53	GND	GND
54	GND	GND
55	AOUT	Analogausgang
56	AOUT_PS	Prüflings-Spannungsquellen-Analogausgang
57	PS_R_COM	zweiter gemeinsamer Anschluss von Relais, das Prüflings- Spannungsquelle freischaltet
58	PS_R_NC	zweiter Öffner von Relais, das Prüflings-Spannungsquelle freischaltet
59	PS_R_NO	zweiter Schließer von Relais, das Prüflings-Spannungsquelle freischaltet
60	PS	Ausgang der Prüflings-Spannungsquelle

**WesTest**<sup>‡</sup>

Messen · Entwickeln · Prüfen

#### Klemme X1

Pin	Signalname	Beschreibung
1	GND	GND
2	GND	GND
3	+5V	+5V
4	+5V	+5V
5	+15V	+15V
6	+15V	+15V
7	+24V	+24V
8	+24V	+24V

### Klemme X4

Pin	Signalname	Beschreibung
1	R1_COM1	erster gemeinsamer Anschluss von Relais 1
2	R1_NO1	erster Schließer von Relais 1
3	R1_NC1	erster Öffner von Relais 1
4	R1_COM2	zweiter gemeinsamer Anschluss von Relais 1
5	R1_NO2	zweiter Schließer von Relais 1
6	R1_NC2	zweiter Öffner von Relais 1

### Klemme X5

Pin	Signalname	Beschreibung
1	R2_COM1	erster gemeinsamer Anschluss von Relais 2
2	R2_NO1	erster Schließer von Relais 2
3	R2_NC1	erster Öffner von Relais 2
4	R2_COM2	zweiter gemeinsamer Anschluss von Relais 2
5	R2_NO2	zweiter Schließer von Relais 2
6	R2_NC2	zweiter Öffner von Relais 2



### Klemme X6

Pin	Signalname	Beschreibung
1	R3_COM1	erster gemeinsamer Anschluss von Relais 3
2	R3_NO1	erster Schließer von Relais 3
3	R3_NC1	erster Öffner von Relais 3
4	R3_COM2	zweiter gemeinsamer Anschluss von Relais 3
5	R3_NO2	zweiter Schließer von Relais 3
6	R3_NC2	zweiter Öffner von Relais 3

#### Klemme X7

Pin	Signalname	Beschreibung
1	D0	D0 (TLL-Ein-/Ausgang)
2	D1	D1 (TLL-Ein-/Ausgang)
3	D2	D2 (TLL-Ein-/Ausgang)
4	D3	D3 (TLL-Ein-/Ausgang)
5	D4	D4 (TLL-Ein-/Ausgang)
6	D5	D5 (TLL-Ein-/Ausgang)
7	D6	D6 (TLL-Ein-/Ausgang)
8	D7	D7 (TLL-Ein-/Ausgang)

#### Klemme X8

Pin	Signalname	Beschreibung
1	DU0	DU0 (Open-Kollektor-Ein-/Ausgang)
2	DU1	DU1 (Open-Kollektor-Ein-/Ausgang)
3	DU2	DU2 (Open-Kollektor-Ein-/Ausgang)
4	DU3	DU3 (Open-Kollektor-Ein-/Ausgang)
5	UART_TXD	UART-Ausgang
6	UART_RXD	UART-Eingang
7	SDA	SDA (I2C)
8	SCL	SCL (I2C)

#### Klemme X9

Pin	Signalname	Beschreibung
1	GND	GND
2	PS	Ausgang der Prüflings-Spannungsquelle
3	MEAS+	analoger Messeingang
4	AOUT2	Analogausgang 2
5	GND	GND
6	PS_R_COM	zweiter gemeinsamer Anschluss von Relais, das Prüflings- Spannungsquelle freischaltet
7	PS_R_NO	zweiter Schließer von Relais, das Prüflings-Spannungsquelle freischaltet
8	PS_R_NC	zweiter Öffner von Relais, das Prüflings-Spannungsquelle freischaltet



### Klemme X3

Pin	Signalname	Beschreibung
1	AOUT1	Analogausgang 1
2	GND	GND
3	ADC_R_COIL	Spannung an Messumschaltungs-Relais (aktiv low)
4	PS_R_COIL	Spannung an Relais, das Prüflings-Spannungsquelle freischaltet (aktiv low)



## 3 Installation

### ConnectorBoard

Das ConnectorBoard wird an die M60-Schnittstelle angeschlossen.

### 3.1 Montage

Das Flachbandkabel soll räumlich getrennt von Hochspannungsleitungen vom/zum Prüfling verlegt werden.

## 4 Anhang

- 4.1.1 Klemmenplan (Bestückungsdruck)
- 4.1.2 Schaltplan



